

## LIXÍVIA NEOBLANC FRESCURA DO CAMPO

NEOBLANC Perfume do Campo, para além de garantir proteção para a sua casa e para a sua roupa, confere um perfume floral três vezes mais intenso. Graças à tecnologia exclusiva Protege-Fibra, envolve as fibras e protege-as durante a lavagem, ajudando a manter as peças como novas! Além disso, higieniza e remove mais de 90% dos alergénios de pólen, poeira, ácaros e animais domésticos.

## CARACTERÍSTICAS

Quantidade Líquida – 4L

## COMPOSIÇÃO

([www.fatergroup.com](http://www.fatergroup.com)): < 5% Agentes branqueadores à base de cloro

## SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO

**GRANDES SUPERFÍCIES:** No caso de sujidade normal, dilua um copo (150 ml) de NEOBLANC Tradicional em 5 litros de água e limpe sem enxaguar. No caso de sujidade persistente, aplique NEOBLANC Tradicional diretamente sobre a sujidade e depois enxague, ou deite dois copos (300 ml) de NEOBLANC Tradicional em 5 litros de água e limpe sem enxaguar. **NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA:** Comece por deitar o detergente no doseador e coloque-o no tambor sobre a roupa, ou deite-o no compartimento específico da máquina de lavar. Depois adicione NEOBLANC Tradicional no compartimento específico da lixívia até o nível indicado. Se não houver o compartimento dedicado e não for utilizar outros aditivos (por ex. amaciador), deite NEOBLANC Tradicional no compartimento dos aditivos até o nível indicado. Como alternativa, acione a pré-lavagem e, enquanto a água escorre, deite um copo e meio (225 ml) de NEOBLANC Tradicional no compartimento da pré-lavagem. Por fim, inicie a lavagem. Para resultados excelentes, não deite a lixívia NEOBLANC no compartimento do detergente. **TRATAMENTO PRÉVIO:** No caso de manchas difíceis, deite NEOBLANC Tradicional diretamente sobre a mancha até cobrir completamente, deixe atuar no máximo 3 minutos e lave imediatamente. Teste o produto sobre uma parte escondida antes do uso. Não deite puro sobre possíveis partes metálicas. **À MÃO:** Deite um copo de NEOBLANC Tradicional (150 ml) em 10 litros de água e deixe de molho durante 20/30 minutos sem adicionar o detergente. Em seguida, enxague a roupa e lave-a como de costume. Imprima as instruções para mantê-las sempre ao seu alcance.

## SUGESTÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

Não é adequado para roupas de cor, lã e seda. Em caso de dúvida, em peças de roupa branca com padrões coloridos, teste a cor numa parte oculta do tecido com a solução diluída. Não utilizar em cobre, bronze, alumínio e superfícies porosas como granito ou madeira. Não exponha a temperaturas elevadas nem à luz direta do sol. Mantenha o produto na embalagem original. Ideal para todas as superfícies não porosas como pavimentos cerâmicos, chuveiros, banheiras, pias de cozinha

## INFORMAÇÃO ADICIONAL

Confirmar a informação no Rótulo do Artigo. Devido a possíveis alterações de embalagens e/ou rótulos, deverá considerar sempre a informação que acompanha o produto que recebe.